

hoco.



Y1 Smart watch

hoco.



Y1 Smart watch

Prilagodba remena sata: Povucite naprijed jednom rukom, istodobno pritisnite naprijed drugom rukom, remen za sat se može lako otkopčati.

#### Pametni sat Y1

#### Zahvaljujemo što ste odabrali naš proizvod!

Kako biste sveobuhvatno razumjeli i koristili ovaj uređaj i upoznali sve značajke i jednostavne metode rada, prvo pročitajte ovaj priručnik. Ovaj je uređaj uglavnom povezan s mobilnim telefonom putem Bluetootha radi prilagodbe i korištenja. On pruža razne praktične funkcije i usluge za olakšavanje rada mobitela. Također, sadrži mnoge funkcije vezane za sport i zdravlje. Ovaj uređaj nije medicinski uređaj već je namijenjen mjerenju podataka. Rezultati služe samo za referencu, a ne kao osnova za dijagnozu i liječenje. Funkcija u korisničkom priručniku može se malo razlikovati od fizičke, molimo da konačni proizvod smatrate standardom. Pogreške u tipkanju u ovom priručniku i neslaganja bit će pravovremeno ažurirane najnovijim proizvodom. Tvrtka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika bez prethodne najave. Naša tvrtka zadržava pravo konačnog tumačenja.

**Napomena** Proizvod je vodootporan na razini IP68, može se nositi za vrijeme pranja ruku, korištenja tijekom kiše itd.

**Δ Nemojte koristiti proizvod tijekom vrućeg tuširanja/kupke ili saune kako bi se spriječila vodena para. Naša tvrtka neće pružiti besplatno jamstvo u slučaju prodiranja vode zbog nepridržavanja uputa.**

#### \* Upute za upotrebu sata

**Gornji gumb:** Kratkim pritiskom uđite u glavni izbornik, zakrenite gumb za prebacivanje između izbornika, biranja i ostalih funkcija.

**Donji gumb:** Dugi pritisak koristi se za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE, a kratki za povratak u stanje čekanja. Dugi pritisak u trajanju od 10 sekundi ponovno će pokrenuti sat.

**Dodirna gesta:** Pređite prstom ulijevo za ulazak u glavni izbornik, pređite prstom udesno za ulazak u sportski način, dodirnite ikonu za ulazak u neku od funkcija, pređite prstom udesno za povratak, pređite prstom ulijevo za ulazak u sljedeći izbornik.

**Prekidač brojanika sata:** Sučelje u stanju čekanja - dugo pritisnite zaslon i pređite prstom udesno ili ulijevo kako biste odabrali različite brojanike sata.

**Punjenje:** Ovaj proizvod koristi bežično punjenje. Podržava računalni USB ili standardni 5V punjač. Potrebno je 150 minuta do potpunog punjenja uređaja, kada zeleno svjetlo treperi sat se puni, a kada prestane treperiti punjenje je dovršeno.

**Povezivanje sata i mobitela:** Prvo je potrebno preuzeti aplikaciju „M Active“ na mobilni telefon i instalirati je, postoje dvije metode:

- 1) Android/iOS telefon: Skenirajte sljedeću sliku QR koda putem preglednika ili bilo kojeg skenera kako biste preuzeli „M Active“ aplikaciju.



- 2) Android: pretražite i preuzmite aplikaciju „M Active“ s Google Playa; iOS: potražite i preuzmite aplikaciju „M Active“ iz trgovine App Store;

Nakon završetka preuzimanja, tijekom prvog instalacijskog postupka pojavit će se razni podsjetnici za odobrenja - kliknite pristajem na sve. Sat i mobitel moraju biti povezani preko Bluetooth-a 3.0 i 4.0 kako biste pristupili svim funkcijama. U slučaju da Android sustav presreće softver ili uklanja aplikaciju pokrenutu u pozadini - veza neće biti stabilna. Kako bi se osigurala stabilna veza, morate postaviti „M Active“ kao aplikaciju koja nikad nije u načinu spavanja. Na primjer, Samsung telefonima treba dodati „M Active“ na bijelu listu za bateriju.

**Bluetooth 4.0 veza:** Nakon instalacije, uključite Bluetooth na mobitelu i aplikaciju „M Active“, potvrdite obavijesti, lokaciju, omogućite sva dopuštenja, dodirnite Uređaj - Dodaj uređaj, potražite uređaj „HOCO.Y1“ i dodirnite povezivanje. Neki Android telefoni trebaju uključiti GPS za povezivanje.

**Bluetooth 3.0 veza:** Otvorite glavni izbornik sata - Bluetooth - pretražite Bluetooth - odaberite uključiti Bluetooth - dodirnite ime svog mobilnog telefona na popisu, potvrdite vezu na svom mobilnom telefonu. Uspješno ste povezani.

**Kako provjeriti je li Bluetooth veza uspješna:** Samo kad su Bluetooth 3.0 i 4.0 oba spojena na sat, mogu se postići pune performanse. Skliznite prstom prema dolje i vidjet ćete ikonu Bluetooth, zelena boja znači da je Bluetooth 4.0 povezan, plava boja znači da je Bluetooth 3.0 povezan, samo kada je ikona žute boje znači da su spojeni i Bluetooth 3.0 i 4.0.

**Kako postaviti obavijest:** Postavke telefona - Upravljanje aplikacijama, pronađite „M Active“ - Upravljanje dozvolama, dopustite sve. Obavijesti - pronađite „M Active“, dopustite sve. „M Active“ - „Application push“, dopustite sve. U telefonu obavezno omogućite da su sve obavijesti u vašoj aplikaciji, poput WhatsApp-a, Facebook-a i e-pošte, push obavijesti u centru za obavijesti telefona.

#### Što ako ne dobijem obavijest?

1. Prije svega, funkcija obavijesti sata je samo za sinkronizaciju funkcije obavijesti telefona, kao što su dolazna e-pošta, WhatsApp, podsjetnik WeChat, ako vaš telefon nije primio obavijest, sat je također nije primio, za postavljanje funkcije obavijesti u telefonu, pronađite odgovarajuću aplikaciju, otvorite obavijesti, omogućite sve.

2. Budući da Bluetooth protokol svake marke mobitela nije ujednačen, ponekad je Bluetooth veza između mobitela i sata nestabilna. Možete isključiti Bluetooth mobitela i ponovo ga povezati ili vratiti sat na tvorničke postavke.

3. Izbrišite aplikaciju „M Active2“ i preuzmite ju ponovo. Imajte na umu da bi se tijekom postupka instalacije trebala otvoriti sva dopuštenja, a zatim bi se sat ponovo trebao povezati.

#### Jamstvo

1. U slučaju pojave problema vezanih uz kvalitetu, a uzrokovanih proizvodnjom, materijalima, dizajnom, u roku od jedne godine (od dana kupnje), baterije i kabela u roku od 6 mjeseci, ponudit ćemo besplatno jamstvo. Uz pretpostavku da se radi o normalnom i ispravnom korištenju.

2. U slučaju neispravnosti uzrokovane osobnim razlozima korisnika ne nudimo besplatno jamstvo, odnosno:

a) Neispravnost je prouzročena neovlaštenim rastavljanjem ili preinakom sata.

b) Kvar je uzrokovan slučajnim padom tijekom uporabe.

c) Sva umjetna oštećenja ili zlouporabe (poput: vode u uređaju, utjecaja vanjske sile, ogrebotina/oštećenja perifernih dijelova, itd.) ne spadaju pod jamstvo.

3. Kada zatražite besplatno jamstvo, morate dostaviti jamstveni list s pečatom mjesta kupnje i datumom kupnje.

4. U slučaju pojave problema tijekom upotrebe, kontaktirajte korisničku službu trgovine u kojoj ste obavili kupovinu.

5. Molimo da konačni proizvod smatrate standardom.

#### Glavne funkcije (Main functions)

##### Pozivanje

**Biranje:** Bluetooth poziv putem mobilnog telefona, razgovarajte preko sata.

**Telefonski imenik:** Sinkronizirajte kontakte u mobilnom telefonu.

**Zapisnici poziva:** Evidencija poziva mobilnog telefona može se sinkronizirati.

**SMS:** Sinkronizirajte poruke s mobilnog telefona.

**Obavijest (Notification):** Sinkronizirajte sve telefonske obavijesti, kao što su Facebook, WhatsApp, SMS, e-pošta itd. Ako želite da vam se prikazuju obavijesti sa sadržajem, trebaju se podeliti detalji funkcija obavijesti Facebooka i WhatsAppa preko aplikacije na telefonu. Sat će vibrirati na dolazne pozive i poruke.

**Bluetooth:** Potražite uređaj koji želite povezati ili odspojite povezani uređaj.

**Pedometar:** Bilježenje koraka koje ste prešli, potrošnje kalorija i udaljenosti tijekom dana. U 12 sati svake noći, podaci o proteklom danu bit će automatski spremljeni i vraćeni na 0.

**Praćenje spavanja (Sleeping monitor):** Trajanje i kvaliteta spavanja bilježit će se svake noći od 22:00 do 8:00, kako bi bolje prilagodili vrijeme rada i odmora i poboljšali kvalitetu spavanja.

**Praćenje otkucaja srca (Heart rate monitoring):** Stavite sat blizu zgloba, najbolje mjesto za nošenje nalazi se iznad kostiju zgloba. Vrijednost otkucaja srca može se izmjeriti u stvarnom vremenu. Normalna vrijednost za prosječnu osobu iznosi 60-90 otkucaja/min. Kliknite oznaku start na dnu kako biste započeli s mjerenjem, vrijednost će se izmjeriti nakon oko 20 sekundi.

**Podsjetnik za sjedilački način života (Sedentary reminder):** Postavite vrijeme podsjetnika za sjedilački način života i on će automatski zazvoniti kada vrijeme istekne.

**Traženje uređaja (Find device):** Kliknite „pronađi telefon“ (find phone), telefon će se oglasiti alarmom, nakon pronalaska telefona dodirnite „kraj“ (end) kako biste zaustavili alarm. Ovo vrijedi i za sat i za aplikaciju.

**Alarm:** Možete postaviti najviše pet alarma; dugim pritiskom možete otkazati alarm.

**Daljinski upravljač (glazba) (Remote Control (music)):** Omogućuje aktiviranje i upravljanje reprodukcijom glazbe na telefonu putem pametnog sata (na telefonu treba instalirati aplikaciju za reprodukciju glazbe).

**Bluetooth kamera (Bluetooth camera):** Telefon se nalazi na bilo kojem sučelju M Active-a, sat se koristi za ulazak u Bluetooth za fotografiranje, dodirnite sat kako biste snimili fotografiju i fotografija se spremila na telefon.

**Štoperica (Stopwatch):** Uključite ovu funkciju za jednokratno ili višestruko mjerenje vremena.

**Postavke (Settings):** Mogu se izvršiti razne lokalne postavke.

**Bluetooth postavke (Bluetooth settings):** Uključite/isključite Bluetooth.

**Sat (Clock):** vrsta sata, postoji nekoliko spremnih bročjanika za odabir. Vrijeme će se sinkronizirati nakon povezivanja s aplikacijom M Active.

**Obavijest o dolaznoj poruci (Incoming message notification):** Možete postaviti buđenje zaslona na satu nakon primitka poruke. Radno vrijeme baterije će se stoga smanjiti.

**Zaslon (Display):** Svjetlina zaslona i druga podešavanja.

**Zvuk (Sound):** Možete odabrati profil pozivatelja, melodije zvona, i melodije zvona za obavijesti.

**Ponovno podešavanje (Reset):** Oporavak uređaja.

**Jezik (Language):** U slučaju namještanja automatske sinkronizacije, jezik pametnog sat će se sinkronizirati s jezikom telefona. Omogućen je i ručni odabir željenog jezika.

**Akcija (Action):** Podržava utišavanje poziva okretanjem ruke, utišavanje zvuka alarma, sustav za buđenje gestama (to jest, podizanje ruke za automatsko uključivanje zaslona), javljanje na telefon treskanjem ruke.

**U jezičnom paketu pametnog sata nalazi se 17 jezika:**

Engleski, ruski, arapski, vijetnamski, burmanski, tajlandski, poljski, perzijski, španjolski, malajski, grčki, francuski, talijanski, njemački, portugalski, indonezijski, turski